



Beschreibung:

ECO-Jack Schwerlastheber gibt es in fünf verschiedenen Serien mit Traglasten bis 25 Tonnen. Die Hebelaschenverstellung an einem ECO-Jack ist patentiert einfach: Lasche mit nur einer Hand anheben, waagrecht aus der Nutplatte nehmen und an neuer Position wieder einfügen – fertig. Hohe Bedienerfreundlichkeit bei geringstem Verletzungsrisiko. Durch die integrierte Pumpe ist keine zusätzliche Ausrüstung nötig. Ab dem EJ100-3S können auch externe Hand- oder Elektropumpen angeschlossen werden. Für alle Einsatzbereiche, in denen aus dem Seriensortiment das Standardgerät nicht ausreicht, konstruieren wir Sonderlösungen, die individuell auf die Kunden zugeschnitten sind.

Technische Daten Maschinenheber:

	01 250 31 10		520 bar		1000 ml		72 kg
	NH = 0,4 mm / Hub SH = 1,0 mm / Hub		HH = 140 mm		25000 kg		20000 kg
	L x B x H 388 x 392 x 330 mm		3 x 100 mm		A _{min} = 30 mm		LH = 60 mm

Bitte beachten Sie immer die Bedienanleitung, deren Sicherheitshinweise und örtliche Gegebenheiten!

	Artikel Nr.		Maximaler Betriebsdruck in bar		Ölmenge im Tank / Zylinder in ml. Standardöl HLP 32 andere Öle auf Anfrage		Gewicht kg		Hub in mm bei SH (Schnellhub) und NH (Normalhub)
	Maximaler Hub in mm		Maximale Hebelast mit der Hubeinheit in kg		Maximale Hebelast mit der Hebelasche in kg		Abmessungen in mm L x B x H		Verstellpositionen Abstände in mm
	Einschubhöhe in mm		Nutzbare Länge der Hebelasche in mm						